

# Reinigung und Pflege von gamatur® Oberflächen

## Reinigen mit gamatur® Unterhaltsreiniger

Dosierung: Normal verschmutzte Oberflächen 50 ml auf 1 Liter lauwarmes Wasser / 1 : 20  
Stark verschmutzte Oberflächen 100 ml auf 1 Liter lauwarmes Wasser / 1 : 10

gamatur® Unterhaltsreiniger gut aufschütteln und ins warme Wasser einmischen.

Mit einem Bodenreinigungstuch, Flachmopp oder Handreinigungstuch die Oberfläche feucht aufwischen. **Ein feiner, geschlossener nasser Film soll auf der Oberfläche zurück bleiben.** Auf keinen Fall die Oberfläche trocken reiben. Sobald die Oberfläche abgetrocknet ist, ist diese wieder normal belastbar.

**Microfasermopp:** Wir empfehlen einen weichen Microfasermopp ohne Scheuerstreifen zu verwenden (zu bestellen bei gamar gmbh). Die Reinigungswirkung ist deutlich höher. Das Pflegemittel im gamatur® Unterhaltsreiniger bessert allfällige Beschädigungen durch die Microfaser umgehend wieder aus.

Bei hartnäckigen Flecken (z.B. Kaffee, Rotwein, Saft, Gummiabrieb) Unterhaltsreiniger unverdünnt auf ein Reinigungstuch geben und den Fleck entfernen. Mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Anschliessend die gereinigten Stellen mit gamatur® Reparaturwachs nachbehandeln.

Reste von Reinigungsmittel können ins Abwasser eingeleitet werden. Die Reinigungstücher oder den Flachmopp möglichst bald in der Waschmaschine waschen.

## Pflegen mit gamatur® Wischpflege

(Nur notwendig bei stark belasteten Böden und wo oft viel Nässe darauf liegen bleibt.)


Durch den Auftrag von gamatur® Wischpflege entsteht ein hauchdünner Schutzfilm. Die Wischpflege nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden. Verdünnen Sie die Wischpflege mit lauwarmem Wasser, um einen gleichmäßigen und schlierenfreien Auftrag zu erzielen.

Dosierung: Normal strapazierte Oberflächen 100 ml auf 1 Liter lauwarmes Wasser / 1 : 10  
Stark strapazierte Oberflächen 500 ml auf 1 Liter lauwarmes Wasser / 1 : 2

gamatur® Wischpflege gut aufschütteln und ins warme Wasser einmischen.

Mit einem Bodenreinigungstuch, Flachmopp oder Handreinigungstuch einen geschlossenen nassen Film auf der Oberfläche auftragen und trocknen lassen. Nach der vollständigen Trocknung der Oberfläche mit einem frischen Bodenreinigungstuch oder Mopp leicht polieren erhöht die Widerstandsfähigkeit des Pflegefilms.

Reste von Pflegemittel können ins Abwasser eingeleitet werden. Die Reinigungstücher oder den Flachmopp möglichst bald in der Waschmaschine waschen.

 Fortsetzung auf der Rückseite

## Flecken entfernen mit gamatur® Fleckenentferner

Dosierung: gamatur® Fleckenentferner immer unverdünnt anwenden!

Achtung: Der Fleckenentferner ist ein Lösemittelreiniger auf der Basis von natürlichen Orangenschalenölen. Er darf nur auf natürlich geölten Flächen und auf gamatur® Oberfläche angewendet werden.

Den Fleckenentferner gut aufschütteln. Ein Reinigungstuch oder ein Reinigungspad (zu bestellen bei gamar gmbh) mit dem Fleckenentferner an einer Stelle leicht tränken und die Verschmutzung mit kreisenden Bewegungen anlösen und langsam entfernen.

**Wichtig:** Immer auf genügend Fleckenentferner achten. Die Stelle darf während der Reinigung nie abtrocknen. Anschliessend mit einem frischen Lappen gut trocken polieren. Die gereinigte Stelle ist nach 8 Stunden wieder normal belastbar.

**Viele Verschmutzungen können auch mit einem Plastikradiergummi entfernt werden.**

**Achtung Brandgefahr:** Durch die natürliche Oxydationstrocknung entsteht Wärme, gebrauchte Reinigungstücher können von alleine zu brennen beginnen. Gebrauchte Reinigungstücher immer in Wasser tauchen und nur leicht ausgedrückt in den Hauskehricht legen.

## Ausbessern mit gamatur® Reparaturwachs

Dosierung: Reparaturwachs wie Schuhcreme anwenden.


Um zu verhindern dass neue Beschädigungen wie Kratzer sich mit der Zeit schwarz verfärben, kann der Reparaturwachs mit einem Reinigungstuch in die Beschädigungen einpoliert werden. Mit einem frischen Reinigungstuch gut nachpolieren.

Ebenfalls können abgenutzte Stellen wie Treppenkanten mit Hartwachs einfach und schnell nachbehandelt werden.

**Achtung Brandgefahr:** Durch die natürliche Oxydationstrocknung entsteht Wärme, gebrauchte Reinigungstücher können von alleine zu brennen beginnen. Gebrauchte Reinigungstücher immer in Wasser tauchen und nur leicht ausgedrückt in den Hauskehricht legen.

## Allgemeine Hinweise

- Schützen Sie Holzböden im Eingangsbereich durch Schmutzschleusenteppiche.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Entfernen Sie losen Schmutz auf Böden regelmäßig durch Saugen oder Kehren.
- Rüsten Sie Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (Filz, Chromstahl, Kunststoff) aus.
- Verwenden Sie keine Teppiche und Matten, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die gamatur® Oberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Kleben Sie unter Gerätefüsse aus Gummi ein Filz- oder Kartonstück, um Flecken zu verhindern.

 Fortsetzung auf der Vorderseite